Probe30-CD210 色温亮度计系列测试探头

产品特性:

- >专为 LCD/LED 面光源光度测量设计
- >色度执行标准 CIE1931,CIE1960,CIE1976
- >数据丰富(RGB,Lux,HSL,Yxy,xy,uv,CCT,DoWave,mcd,cd/m² 等)
- >16bit 高分辨率,最高达 10 万 nits,分辨率最小可达 0.005nits
- >一键学习记录功能, 多达 7 组门限数据
- >3 路 DO 输出颜色类型,与 PLC 对接
- >3 路模拟量 AO 输出,一路亮度,2 路色度
- >通信接口丰富(USB/RS485/RS232)
- >提供二次开发 SDK,可嵌入 ICT,FCT,ATE 机台
- >宽电压工作, 工业级设计, 高稳定性

应用场合:

- LED 面光源板色度亮度测量
- LCD 及 OLED 显示屏颜色亮度测量;
- CCD 补光灯面板亮度色度测量
- 嵌入 PLC/ICT/FCT/ATE 机台, 实现全自动在线测量;

电气光学规格一览:

类型	项目	参数	备注
电气规格	输入电压	外接 DC9-26V 供电/80MA	USB-mini/5V/100MA
	电源环境	H:90% T:-30~65℃	
	通信接口	RS485/USB	USB-mini 接口
	通信格式	8,1,None,buad(2400-921600)	ID,Buad 可配置, 两种接口通信协议一样
	数据格式	Cd/mm,XYZ,CCT,Duv,xy, u'v',,RGB,HSL,等	CIE1931,CIE1976
	级联扩展	RS485 接口支持 32 模块并联	
	DIO 接口	3 路 DO 指示颜色类型	光耦输出 NPN, 光耦输入
	AO 接口	Lux: 0-100% ,CCT/WAVE, xy(0-5V)	可选配 4-20MA 输出

	特殊功能	闪烁 LED 频率(f<50Hz)	
软件编程 (见编程文件)	支持语言	C,C++,C#,VB,labview 等	提供 Labview 示例源码
	SDK	提供串口指令表, DLL	MODBUS-ASCII 协议
	支持系统	WINDOWS,LINUX,Wince 等	串口指令支持任何软硬件平台
	调试软件	配有全功能测量分析软件	
数据特性 @LED 电脑 屏幕	cd/m ²	准确度: 6% @500cd/m ² ,	重复测量: 0.3%
	xy(CIE1931)	准确度: 0.01 @xy(0.31,0.33)	重复测量: 0.0003
	CCT	准确度: 4% @D65	重复测量: 20K
	DomiWave	准确度: 3nm, @470nm	重复测量: 0.3nm
	RGB	重复精度: 1% +1	无参考标准,相对测量
	光学参数都支持二次校准		
光学特性	波长范围	390-720nm	可见光测量
	亮度范围	最高达 10 万 cd/m ² , 分辨率可达 0.005	
	滤光片	可见光滤光片	
	物镜规格	直径 8mm(仅亮度探头),	
	特殊参数		
机械外壳 (专利外壳)	外形尺寸	M30*90mm	双螺母夹紧锁付
	材质	不锈钢	

电气参数-实物图片

PHB2.0-12P 接口	端口定义	功能描述	备注
1	B-	RS485/B-或(RS232-RX)	默认 115200,1,8,N
2	A+	RS485/A+或(RS232-TX)	默认 ID=1(Modbus-ASCII)
3	0V	数字地	电源负极
4	Y2	数字光耦 OC 门输出	Blue led
5	DC+	DC9-26V+	电源正极
6	Y1	数字光耦 OC 门输出	Green led
7	X0	数字光耦输入	X00 短接 DC+导通
8	Y0	数字光耦 OC 门输出	Red led
9	AO2+	模拟量 0-5V 输出 2 (色度)	可选配 4-20MA
10	AO3+	模拟量 0-5V 输出 3 (亮度)	可选配 4-20MA
11	AO1+	模拟量 0-5V 输出 1 (色度)	可选配 4-20MA
12	AO-	模拟地	3 路 AO+共用一个 AO-
USB 接口的探头不支持该端口定义功能, 只支持 USB-RS232 协议, USB_5V 供电			

转接板端口定义	功能描述	备注
DC+	DC9-26V+	供电电源正极,
VDD+	外接电源(3V-26V+)	DO 端口转换成 PNP 源极输出时的电源
0V	数字地	供电电源负极
DI0	数字光耦输入,	DI0 短接 DC+导通, 板载按键, 一键学习功能
DO0	数字光耦 NPN 输出 Y0(Red led)	默认为 NPN 光耦输出, DO0 直连 Y0,DO1 直连 Y1,DO2 直连 Y2, 电流小于 20MA; 可选配 PNP 型输出, 且输出电压由用户外接 VDD+决定, 电流扩展到 250ma;
DO1	数字光耦 NPN 输出 Y1(Green led)	
DO2	数字光耦 NPN 输出 Y2(Blue led)	
AO2+	模拟量 0-5V 输出 2 (色度)	可选配 4-20MA
AO3+	模拟量 0-5V 输出 3 (亮度)	可选配 4-20MA
AO1+	模拟量 0-5V 输出 1 (色度)	可选配 4-20MA
AO1-	模拟地	3 路 AO+共用一个 AO-
TA+	RS485/A+或(RS232-TX)	默认 ID=1(Modbus-ASCII)
RB-	RS485/B-或(RS232-RX)	默认 115200,1,8,N

USB 接口的探头不支持该转接板

Onekey 一键设置步骤: (X0(PIN7)短接 DC+(PIN5)为导通,一共有 7 种门限可以自由配置)

配置时注意事项:

- 1, 配置前要确保待测 LED 处于点亮或闪亮状态;
- 2, 如果想取消掉某一组参考值, 可以在该组配置期间, 让探头处于完全黑暗的环境下, 产品会将 RGBI 的参考值保存成 0, 0, 0, 0, 相当于取消了该组的测试资格;
- 3, 正常工作期间, 同时匹配多组设置时, 以最先匹配到的组别为准输出 DO;
- 4, 如果修改 offset 数据, 需用 RS485 接口, 用官方配套的调试软件, 自行配置, 可以在软件里写入 RGBI 的门限参数, 也可以配置其他色度参数的上下限作为测试对象, 比如 Lux,CCT,DOWAVE 等参数, 无需 X0 按下学习;
- 5, AO 的输出配置, 只能通过软件配置, 可选择关闭 AO 功能;

Probe30 系列模拟量 AO 输出的计算公式:

项	值	项	值
Disable:0	0	Wave_Duty%(0-5V):5	5
I%_xy(0-5V):1	1	Wave_Duty%(4-20mA):6	6
I%_xy(4-20mA):2	2	CCT-duv-SDCM(0-5V):7	7
Lux_xy(0-5V):3	3	CCT-duv-SDCM(4-20mA):8	8
Lux_xy(4-20mA):4	4	Wave-CCT(0-5V):9	9
Wave_Duty%(0-5V):5	5	Wave-CCT(4-20mA):10	10

◎以下计算公式会用到 AO 软件配置界面的参数名称,其中 Offset_mv,U2I_REF(mR), Gain_OPA 参数属于仪器内部调节输出电压的参数,不参与理论公式计算;

◎其中 Lux 和 CCT 的参数可以被程控修改, Lux_Min 亮度下限, Lux_Max 是上限; CCT_Min 是色温下限, CCT_Max 是上限;

◎Umv_TOP 是最大输出电压的上限(单位是 mv),一般配 5000,即 0-5V 输出,不能大于 5000;

◎IuA_BOT 是电流输出的下限,一般配 4000,也可以为 0;

◎IuA_TOT 是电流输出的上限,一般配 20000,最大是 25000,即 4-20MA 输出或 0-20MA 输出或 0-25MA 输出;

◎AO3 输出代表亮度,有两种参数表示亮度,其一是 I%:就是内部底层 ADC 原始值距离饱和的程度(0-100%),在传感器相同增益和采样时间配置下,灯光越亮, I%越大,这个 I%不能被程控修改; 其二是 Lux 参数,这个参数的上下限可以被程控修改; 目前只有 I%_xy(0-5V),I%_xy(4-20mA)两项支持 I%输出 AO3, 其他选项全部按照 lux 输出 AO3;

配置选项	转换公式	说明
mV1,mV2,mV3 是 AO1,AO2,AO3 电压测量值,单位是 mV; uA1,uA2,uA3 是 AO1,AO2,AO3 电流测量值,单位是 uA; 其中 DuA = IuA_TOP-IuA_BOT; 默认配置是: UmV_TOP=5000, IuA_TOP=20000, IuA_BOT=4000, DuA=16000;		
I%_xy(0-5V)	$I = mV3 * 100 / UmV_TOP;$	可以参见指令 r_rgb1 中的 i
I%_xy(4-20mA)	$I = (uA3 - IuA_BOT) * 100 / DuA;$	I 的范围固定为 0-100%
Lux 其他配置(0-5V)	$Lux = mV3 * (Lux_Max - Lux_Min) / Umv_TOP + Lux_Min;$	可以参见指令 r_chroma 中的 lux
Lux 其他配置(4-20mA)	$Lux = (uA3 - IuA_BOT) / DuA * (Lux_Max - Lux_Min) + Lux_Min;$	
xy(0-5V)	$x = mV1 / UmV_TOP; \quad y = mV2 / UmV_TOP;$	xy 的范围固定为 0-1.0
xy(4-20mA)	$x = (uA1 - IuA_BOT) / DuA; \quad y = (uA2 - IuA_BOT) / DuA;$	参见指令 r_chroma 中的 xy
CCT_SDCM_duv(0-5V)	$CCT = mV1 * (CCT_Max - CCT_Min) / Umv_TOP + CCT_Min;$ $SDCM = mV2 * 25 / Umv_TOP;$ $duv = mV2 * 0.1 / Umv_TOP;$	参见指令 r_chroma 中的 CCT-sdcm-duv; SDCM 和 duv 仅有一个数据从 AO2 输出,是需要程控配置的,默认输出 duv
CCT_SDCM_duv(4-20mA)	$CCT = (uA1 - IuA_BOT) / DuA * (CCT_Max - CCT_Min) + CCT_Min; \quad //SDCM \text{ 范围}(0-25), duv(0-0.1 \text{ 取 } duv \text{ 的绝对值})$ $SDCM = (uA2 - IuA_BOT) * 25 / DuA; \quad duv = (uA2 - IuA_BOT) * 0.1 / DuA;$	
Wave_Duty%(0-5V)	$Wave = mV1 * 320 / (UmV_TOP * 0.8) + 380;$ $Wave = -(mV1 - (UmV_TOP * 0.8) * 80) / (ao_Utop / 0.2 + 490); // \text{负值}$ $Duty = mV2 * 100 / UmV_TOP;$	当电压小于 $0.8 * UmV_TOP$ 时主波长 Wave 为正值,范围是 380~700nm; 电压小于 $0.2 * UmV_TOP$ 时波长为负值;
Wave_Duty%(4-20mA)	$Wave = (uA1 - IuA_BOT) * 320 / 0.8 / DuA + 380;$ $Wave = -((uA1 - IuA_BOT - (DuA * 0.8)) / (DuA * 0.2) * 80 + 490); // \text{负值}$ $Duty = (uA2 - IuA_BOT) * 100 / DuA;$	当电流大于 $0.8 * DuA$ 时, wave 主波长为负值(补色波长),范围是 -570 ~ -490nm; duty 是色饱和度,范围固定为 0-100%;
Wave-CCT(0-5)/(4-20mA)	只是把 AO2 的输出来表征 CCT,公式和上面的 CCT 计算公式一样,只是将 mV1 更改成 mV2,uA1 更改成 uA2	主波长依然从 AO1 端口输出,公式同上

PC 软件配置(以最新软件界面为准):